

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA DO WODY

Ważna uwaga:

1. Używanie tego produktu na zewnątrz jest zabronione.
2. Przy pierwszym użyciu należy uruchomić wodę o temperaturze poniżej 60 stopni.
3. Temperatura wody na wylocie powinna być niższa niż 60 stopni.
Wylotu wody nie należy podłączać do żadnego kranu ani żadnego zatkanego niskiego elementu.
4. Dyszę należy czyścić regularnie, na czas czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, surowo zabrania się mycia wodą urządzenia elektrycznego.
5. Jeśli woda zamarzne w kranie, surowo zabrania się podłączania go do prądu. Upewnij się, że prawidłowe podłączenie jest z linią uziemiającą, w przeciwnym razie nie używaj podgrzewacza.
6. W kranie wymagane ciśnienie wody wynosi 0,04MPa-0,5Mpa.
7. Po każdym użyciu przekręć pokrętkę na obszar zimnej wody na 5 sekund, aby uniknąć poparzenia rąk przy następnym użyciu, co może również skutecznie zapobiec pojawieniu się pożaru inkrustacji, przedłużyć żywotność elementu grzebnego.
8. Jeśli linia energetyczna jest uszkodzona, wykwalifikowany personel musi ją wymienić.
9. Korzystając z podgrzewacza elektrycznego, nie używaj innych urządzeń elektrycznych dużej mocy (takich jak klimatyzacja, kuchenka indukcyjna, czajnik elektryczny itp.)
10. Po podłączeniu linii energetycznej z zasilaniem należy zainstalować wszystkie przewody na urządzeniu zgodnie ze stałym prądem doprowadzonym do kranu.

Prace przygotowawcze przed montażem:


Ponieważ moc kranu jest większa, sprawdź licznik energii elektrycznej, bezpiecznik, czy jest wyłącznik w obwodzie elektrycznym. Wydajność tych urządzeń powinna zaspokoić zapotrzebowanie na prąd znamionowy kranu.

Upewnij się, że w podstawie wtyczki znajduje się przewód uziemiający. To jest faktyczne istnienie linii uziemiającej w podstawie wtyczki

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rzeczywiste napięcie odpowiada napięciu zaznaczonemu na przysługę. Jeśli użycie nie jest zrozumiałe, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Metoda instalacji:

1. Usuń poprzedni kran, metoda montażu z boku, jak pokazano na rysunku 1.
Sposób montażu stojaka pokazany na rysunku 2.
Zgodnie z pokazanym rysunkiem należy zamocować i połączyć z odpowiednią drogą wodną, zainstalować zawór bezpieczeństwa pomiędzy rurą wodociągową miejską a wlotem wody z kranu.
2. Wykręć zawór i wypuść wodę, sprawdź różne elementy pod kątem wycieków wody, jeśli jest to normalne, przejdź do następnego kroku - montażu obwodu.
3. Jak pokazano na rysunku, podłącz złącze do źródła zasilania, przymocuj przewód zasilający kranu do ściany za pomocą zacisku kablowego (nie uszkadzaj linii zasilającej)
4. Przekręć pokrętkę na obszar ciepłej wody, wyświetlacz cyfrowy zacznie działać i pokaże temperaturę rozpoczęcia ogrzewania. Przekręć pokrętkę na obszar zimnej wody, wyświetlacz przyciemni się, wyłącz ogrzewanie.



Metoda użycia:

1. Opis regulacji przełącznika:


Jak pokazano na rysunku, zakres obrotu uchwyty wynosi 150, obszar ciepłej wody 60, obszar zimnej wody 60, środkowy 30 obszar bez wody.

2. Wyświetlacz temperatury:

Wyświetlacz temperatury jest wyświetlaczem temperatury ogrzewania, wskazuje również stan pracy kranu, jeśli ekran jest jasny, oznacza to nagrzewanie się, jeśli nie świeci - przestań nagrzewać.

3. Metoda regularnego czyszczenia dyszy:

Otwórz dyszę, przepłucz ją pod kranem pod wysokim ciśnieniem, jeśli nie możesz wyczyścić brudnego wnętrza dyszy, włóż ją igłą, jak pokazano poniżej.



4. Metoda regularnego czyszczenia rury grzewczej:

Otwórz pokrywę, delikatnie przeczyść rurkę za pomocą szczoteczki do zębów, a następnie wyczyść ją wodą w sposób pokazany poniżej.



Analiza przyczyn i rozwiązywanie problemów:

Typ problemu	Przyczyna problemu	Rozwiązanie problemu
Nie podgrzewa wody	Żadna moc ani ciśnienie wody nie są zbyt niskie	Sprawdź zasilanie, minimalne ciśnienie nie mniejsze niż 0,04 Mps
Niska temperatura wody	Ciśnienie wody jest za wysokie, a napięcie za niskie	Zmniejsz ilość wody wylotowej, sprawdź napięcie
Wysoka temperatura wody, mała ilość wody na wylocie	Blokada wlotu lub niskie ciśnienie wody	Sprawdź i usuń zanieczyszczenia na filtrze wlotowym, jeśli ciśnienie nadal jest zbyt niskie
Wyświetlacz temperatury nie jest jasny	Zbyt niskie ciśnienie wody. Błąd obwodu lub kranu	Sprawdź, czy ciśnienie wody w obwodzie jest normalne, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 220-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
Moc znamionowa: 3000W
Wodoodporność: IPX4
Ciśnienie wody: 0,04-0,5Mpa